

2CH ENCODER COUNTER  
E R 2 C - 0 2 A

取扱説明書

(2100 改訂1)



APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES

ツジ電子株式会社

本社 / 〒300-0013 茨城県土浦市神立町3739  
TEL. 029-832-3031(代) FAX. 029-832-2662  
URL <http://www.tsujicon.jp>  
E-mail [info@tsuji-denshi.co.jp](mailto:info@tsuji-denshi.co.jp)

## 目 次

1 . 仕様	1
2 . ハ <sup>°</sup> 初説明	1
フロントハ <sup>°</sup> 初面	1
リヤハ <sup>°</sup> 初面	1
3 . GP-IB通信について	2
命令形式	2
応答形式	3
その他	3
4 . エンコーダ <sup>°</sup> インタフェースのモード <sup>°</sup> セット	3
5 . ライト <sup>°</sup> ライバ <sup>°</sup> タイプ <sup>°</sup> とオープンコレクタタイプ <sup>°</sup> の切替	3

2CH ENCODER COUNTER  
ER2C-02A

取扱説明書

1.仕様

供給電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100VA以下
バックアップ	内蔵バッテリーによる全カウンタ内容のバックアップ 約5年程度のバックアップ
リセット機能	デジタルスイッチのデータを押し釦操作でカウンタリセット GP-IB通信により外部よりカウンタリセット
表示部	±7桁×4CH表示 表示色は緑
接続可能エンコーダ	インクリメンタルなA相B相のライトドライブ出力、またはオープンコレクタ出力のエンコーダに対応
外形寸法	(H)88 (W)482.6 (D)412.6 EIA 2 UNIT ラックマウント型

2.バリエーション説明

フロントパネル	1)POWER SW.....電源のON/OFFを行なうスイッチです。  2)PRESET.....PRESET DATAを各ポジションにプリセットするスイッチです。 ロータリスイッチでポジションを選択してから押してください。 最大±8388607までプリセット可能です。  3)A,B POSITION.....エンコーダのカウント値を表示する表示窓です。 ±8388607以上をカウントすると極性が反転してしまいますので ご注意ください。  4)PRESET DATA.....プリセットのデータを与える為の設定器です。
リアパネル	1)AC100V.....電源のAC100Vを供給する為のコンセントです。 (付属のACケーブルを御使用下さい。)  2)F3A.....ACラインの過電流保護ヒューズです。 もしお取り替えの場合、3Aのミニヒューズをお使いください。

3)A, B ENCODER.....外部エンコーダ用入力コネクタです。

インクリメンタルA相B相エンコーダ

ライトドライブタイプとオープンコレクタタイプは内部スイッチでチャンネル毎に設定  
出荷時はライトドライブタイプとなっております。


エンコーダ用電源として+5Vを出力しております。

パネル側コネクタ SRCN2A16-10S(JAE)

ケーブル側コネクタ SRCN6A16-10P(JAE)

	ライトドライブ選択時	オープンコレクタ選択時
1	+5V	+5V
2	GND	GND
3	(N.C)	(N.C)
4	A 相	A 相
5	A 相	(N.C)
6	B 相	B 相
7	B 相	(N.C)
8	Z 相	(N.C)
9	Z 相	Z 相
10	F.G	F.G

4)GP-IB ADDRESS.....GP-IBのマイアドレスリセットスイッチ



[ 1 2 4 8 16 ]

5)GP-IB.....GP-IBケーブル接続コネクタ

### 3 . GP-IB通信について

命令形式

1)A POSITION COUNTER READ REQUEST

S 2 0 CR+LF

2)B POSITION COUNTER READ REQUEST

S 2 2 CR+LF

3)A POSITION COUNTER PRESET

S A ± CR+LF

(必ず7桁とする事)

( は10進数)

4)B POSITION COUNTER PRESET

S B ± CR+LF

(必ず7桁とする事)

( は10進数)

応答形式

1)A POSITION DATA

R A ± CR+LF  
(必ず7桁で送ります)  
( は10進数)


2)B POSITION DATA

R B ± CR+LF  
(必ず7桁で送ります)  
( は10進数)

その他


- 1)アドレスは電源投入時に読み込まれますので、変更した際は電源を再投入して下さい。
- 2)デリミタは"CR+LF"固定です。
- 3) の命令形式以外のフォーマットは無視いたします。

4 . エンコーダ インタフェースのモード セット



エンコーダの入力パルスに対して、通倍の選択ができます。  
また、回転方向とカウンタのUP、DOWNの対応が選択できます。

本ユニット内部のエンコーダ インタフェースボード上の  
DIPSWをご希望のモードにセットしてください。  
モードセット後、電源を再投入することで有効になります。




基板DIPSW  
(DSW2)

1	ACH DIR	ON	CW DOWN	OFF	CW UP	
			CCW UP		CCW DOWN	
2	ACH M1	ON			OFF	OFF
				) 1通倍	) 2通倍	) 4通倍
3	ACH M0	ON or OFF		ON		OFF
4	BCH DIR	ON	CW DOWN	OFF	CW UP	
			CCW UP		CCW DOWN	
5	BCH M1	ON			OFF	OFF
				) 1通倍	) 2通倍	) 4通倍
6	BCH M0	ON or OFF		ON		OFF

5 . ライトライバタイプとオープンコレクタタイプの切替

本ユニット内のラインシールドインターフェイス基板TE411上のライトライバ / オープンコレクタ切替SW (SW1, SW2) を  
エンコーダの出力形態に合わせて切り換えて下さい。



DEF側 ライトライバタイプ  
0.C側 オープンコレクタタイプ

背面の出力コネクタの配線に該当するCHの SWをご希望の方へ設定してください。

出荷時はすべてライトライバタイプとなっております。